



ПРОМЫШЛЕННО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

К работам на высоте относятся производственные операции, при которых:

- существует риск падения с высоты 1,8 м и более;
- работник поднимается на высоту более 5 м или спускается с высоты более 5 м по лестнице, угол которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
- работы, выполняемые на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота ограждения на этих площадках менее 1,1 м;
- существует риск падения с высоты менее 1,8 м, при этом работы проводятся над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих материалов, а также над выступающими предметами.

РУКОВОДИТЕЛЬ обязан:

1. Обеспечить:

- обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, использованию средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи пострадавшим;
- проведение стажировки по безопасному выполнению работ на высоте и проверки знаний;
- проведение оценки профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты;
- прохождение работниками обязательных медицинских осмотров.

2. Выполнить организационные и технико-технологические мероприятия:

- разработать план производства работ на высоте или технологические карты (далее – ППР, ТК);
- составить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации (далее – План мероприятий);
- обеспечить проведение обслуживания и периодического осмотра систем обеспечения работ на высоте (страховочная привязь, анкерные устройства и соединительные подсистемы);
- оформить наряд-допуск на производство работ на высоте.

3. Обеспечить наличие и использование:

- инвентарных строительных лесов и подмостей;
- подвесных и передвижных люлек, машин и механизмов;
- подъемников (вышек);
- инвентарных систем обеспечения работ на высоте (страховочная привязь, анкерные устройства и соединительные подсистемы);
- исправных инструментов и приспособлений.

4. Подготовить место производства работ:

- обеспечить освещенность рабочего места и зоны производства работ;
- оградить место производства работ сигнальным ограждением;
- разместить предупреждающие и предписывающие знаки безопасности;
- обеспечить безопасные проходы и переходы, а также пути и способы эвакуации с места производства работ;
- осмотреть и убедиться в отсутствии дефектов и повреждений элементов конструкции строительных лесов и подмостей, их устойчивость и прочность;
- осмотреть рабочее место на предмет надежности анкерных устройств, отсутствии неогражденных перепадов высоты, открытых люков и отверстий в зоне производства работ.



РАБОЧИЙ обязан:

- пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, использованию средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
- пройти обязательный медицинский осмотр;
- ознакомиться с ППР, ТК, Планом мероприятий под подпись;
- получить инструктаж по безопасности производства работ на высоте под подпись;
- при выполнении работ на высоте иметь при себе удостоверение о допуске к работам на высоте;
- лично проверять состояние и целостность элементов и деталей страховочной привязи перед началом работы;
- применять спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты (защитная каска с подбородочным ремешком, защитные очки);
- применять страховочную привязь и использовать страховочный строп;
- выполнять только порученную работу, а также указания от ответственного исполнителя работ;
- осуществлять визуальную связь, голосовую или радиопереговорную с членами бригады;
- осмотреть рабочее место на предмет надежности анкерных устройств, отсутствии неогражденных перепадов высоты, открытых люков и отверстий в зоне производства работ;
- сообщать ответственному исполнителю работ о всех произошедших случаях и ситуациях, в том числе о состоянии здоровья.

